# MILOCOR INC.

**9730 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds (Québec), Canada, H8Y 1R5**
**Tel: +1(514) 824-5625 Fax: (514) 944-5625**

SERRURES ÉLECTRO-MÉCANIQUE
*Séries "ULIX"*

## *INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION*

*****NOUVEAU*****

**Maintenant, le code de programmation remets les Utilisateurs à leur code d'origine. Quand on entre le code de programmation, l'Utilisateur1 retourne au code 111111 et l'Utilisateur2 retourne au code 222222. La serrure est livrée avec le code de programmation d'usine qui est 000000. Ce code doit absolument être changé avant que la serrure ne puisse être utilisée. Il est très important de changer ce code de programmation pour un nouveau code très difficile à deviner.**

### *MODÈLES*

La serrure est disponible dans six différents modèles :

ULIX-1 : Rétraction manuelle et extension automatique du pêne dormant de la serrure.
ULIX-2 : Rétraction et extension manuelle du pêne dormant de la serrure.
ULIX-3 : Rétraction manuelle du pêne dormant à claquage de la porte.
ULIX-4 : Rétraction manuelle du pêne non-dormant à claquage de la porte.

La poigné de rétraction peut être remplacée par un cylindre Medeco.

### *FONCTIONS*

Tout les modèles possèdent les fonctions suivantes :

**Utilisateurs indépendants**
**Utilisateurs en double contrôle**

**Délai d'ouverture pour les deux modes ci haut**
De 1 à 99 minutes de délai et de 30 secondes jusqu'à 9 minutes de fenêtre d'ouverture.

## *INFORMATION POUR LE PROGRAMMEUR DE LA SERRURE*

### *MODIFICATION DU CODES D'USINE DU PROGRAMMEUR*

La serrure est livrée avec un codes d'usine du programmeur de 6 numéros qui sont **"000000"**. Il est très primordial que l'utilisateur modifie ce code avant d'utiliser la serrure. **Il est très important de ne pas utiliser un code programmeur facile à trouver du type 123456. Le code 000000 n'est pas valide et donnera un message d'erreur.**

Pour modifier les codes d'usine, appuyer la clé **'Prog'** et ensuite **'000000'**. Le D.E.L. rouge va s'allumer. Entrer le nouveau code à 6 chiffres. Le D.E.L. vert s'allume et la sonnerie émet un bip pour indiquer que la serrure a acceptée cette entrée. Entrer à nouveau le même code pour confirmer et le D.E.L. vert va s'éteindre en acceptant ce nouveau code.

**'Prog' ~ '000000' ~ (D.E.L. rouge s'allume) ~ 'nouveau code' (D.E.L. vert s'allume + un bip) ~ 'nouveau code' ~ (D.E.L. vert s'éteint + un bip).**

### *PROGRAMMATION D'UN DÉLAI ET D'UNE FENÊTRE D'OUVERTURE*

Pour programmer un délai d'ouverture, le code de programmation doit être entré et le D.E.L. rouge s'allumera. Le chiffre correspondant au type de serrure **(voir le tableau suivant)** doit être entré en premier suivi du délai d'ouverture et de la fenêtre d'ouverture.

Le délai d'ouverture doit être entré en utilisant **deux chiffres.** Pour un délai de zéro seconde, entrer '00'. Pour des délais de valeurs subséquentes, entré jusqu'à '99' pour 99 minutes de délai.

Pour la fenêtre d'ouverture, seulement **un chiffre** doit être entré. '0' donnera une fenêtre de 30 secondes qui est le minimum et '9' donnera 9 minutes de fenêtre d'ouverture.

| **Type de serrure** | | |
|---|---|---|
| 0 | Utilisateurs indépendants | ULIX-1, ULIX-2, ULIX-4 |
| 1 | Utilisateurs indépendants | ULIX-3 |
| 2 | Double contrôle | ULIX-1, ULIX-2, ULIX-4 |
| 3 | Double contrôle | ULIX-3 |

Exemple : Pour une serrure en mode indépendant avec un pêne carré exigeant un délai d'ouverture de 10 minutes et une fenêtre d'ouverture de 2 minutes, la programmation serait faite de la façon suivante (en supposant un code de programmation de '383838') :

**Entrer le code de programmation à 6 chiffres '383838'.**
**Ensuite, entrer le type de serrure '0' suivi du délai '10' et de la fenêtre '2' (donc '0102')**

Après que le quatrième chiffre ait été entré, les D.E.L. ROUGE – VERT – JAUNE vont s'allumer alternativement et la sonnerie va biper pour confirmer la nouvelle programmation.

### *NOTE*

Si la serrure possède déjà un délai d'ouverture, l'action d'entrer le code de programmation fera démarrer le délai d'ouverture.

Le D.E.L. rouge va flasher à chaque 2 secondes durant ce délai. À la fin du délai, le D.E.L. vert va aussi flasher à chaque 2 secondes.

Durant la fenêtre d'ouverture, il faut à nouveau entrer le code de programmation suivi des 4 chiffres de programmation de la serrure

Après que le quatrième chiffre ait été entré, les D.E.L. ROUGE – VERT – JAUNE vont s'allumer alternativement et la sonnerie va biper pour confirmer la nouvelle programmation.

**CODES DE PROGRAMMATION**

| Modèle de serrure | Type d'utilisateurs | Délai | Fenêtre | Programmation |
|---|---|---|---|---|
| ULIX-1, ULIX-2, ULIX-4 | Indépendant | 00 | 0 = 30 sec | **'0000'** |
| ULIX-1, ULIX-2, ULIX-4 | Indépendant | 10 | 2 | **'0102'** |
| ULIX-1, ULIX-2, ULIX-4 | Double contrôle | 05 | 1 | **'2051'** |
| ULIX-1, ULIX-2, ULIX-4 | Double contrôle | 38 | 7 | **'2387'** |
| ULIX-3 | Indépendant | 00 | 0 | **'1000'** |
| ULIX-3 | Indépendant | 03 | 1 | **'1031'** |
| ULIX-3 | Double contrôle | 20 | 4 | **'3204'** |
| ULIX-3 | Double contrôle | 33 | 3 | **'3333'** |